

Порядок обновления прошивки (Версия 020415).

- 1) Разархивировать архив.
- 2) Из папки “ПРОМЕЖУТОЧНАЯ_ПРОШИВКА” файлы “audioreg.prg” и ”rgb.prg” скопировать на карту памяти.
- 3) Вставить карту памяти в аудиорегистратор.
- 4) Дождаться завершения обновления ПО(audioreg.prg и rgb.prg).
- 5) Выключить и включить аудиорегистратор.
- 6) Из папки “ПРОШИВКА” файл “audioreg.prg” скопировать на карту памяти.
- 7) Вставить карту памяти в аудиорегистратор.
- 8) Дождаться завершения обновления ПО.
- 9) Выключить и включить аудиорегистратор.
- 10) Все.

Изменения 02.04.15:

- 1) Добавлена работа с метками
- 2) Изменен режим работы акустопуска(см. РЭ)
- 3) Оптимизирован интерфейс с графическим эквалайзером

Изменения:

- 1) Добавлена заставка
- 2) Добавлен индикатор спектра (Просмотр спектрограмм из основного меню кнопкой ”УПР” (включение/выключение))
- 3) Исправлены известные ошибки.